

Escape-Chair® VOLT

Chaise d'évacuation 100% électrique...

Qu'est-ce qu'une Escape-Chair® VOLT?

Une Escape-Chair® VOLT est une solution entièrement électrique pour évacuer des personnes en position assise sur les marches de l'escalier et dans les couloirs en toute sécurité. La simplicité d'utilisation vous permet d'être prêt en seulement quelques secondes.

Comment fonctionne une Escape-Chair® VOLT?

L'Escape-Chair® Volt est actionnée à l'aide d'un display fixé sur la poignée. Après l'avoir déplié, l'Escape-Chair® VOLT est immédiatement prête à l'emploi.

Le display avec ses boutons de commande est très facile à manier. L'opérateur n'a qu'à pousser la poignée de commande dans la direction des escaliers.

Lorsque vous arrivez aux escaliers, l'Escape-Chair Volt® descend la personne à évacuer sans effort particulier grâce à ses chenilles en caoutchouc.

Les avantages de l'Escape-Chair® VOLT :

- La motorisation électrique simplifie énormément une évacuation en montant les escaliers.
- Idéal pour une évacuation rapide (3 vitesses).
- La batterie au lithium est suffisante pour ± 100 étages.
- Manipulation par une seule personne.
- Prête à l'emploi en quelques secondes.
- Facile à utiliser.
- Equipée de repose-pieds et accoudoirs
- Poignée réglable en hauteur sur trois positions
- L'assise de la chaise, l'appui-tête et la housse de protection sont résistants aux flammes
- Indicateur de batteries.
- Eclairage LED pour l'évacuation / sauvetage dans un environnement sans lumière.
- L'Escape-Chair® VOLT est certifiée CE.

Notre conseil :

Assurez-vous de la présence d'une Escape-Chair® VOLT dans votre organisation. Comme ça vous êtes toujours prêt pour une évacuation rapide, optimale et en toute sécurité.

« La seule chose plus difficile qu'être préparé à une situation d'urgence est d'expliquer pourquoi on ne l'était pas »





Display avec ses boutons de commande



Chenilles en caoutchouc motorisées



Escape-Chair® VOLT à l'état plié



Housse de protection résistante aux flammes

Spécifications	Escape-Chair® VOLT
Référence	10050
Dimensions pliées	115 x 50 x 27 cm
Charge maximale	180 kg
Angle maximal d'escalier	40°
Poids	±30 kg
Autonomie (batterie complètement chargée)	2 heures
Moteur	36V, 300W
Nombre de cycles de recharges	500
Durée de vie moyenne	3 - 5 ans
Batterie supplémentaire	Optionnelle
Vitesses multiples	3
Prêt à l'emploi en quelques secondes	✓
Repose-pieds	✓
Accoudoirs	✓
Éclairage LED	✓
Poignée télescopique à 3 positions	✓
Assise, appui-tête, housse de protection résistants aux flammes	✓
Poignées avant et arrière	✓
Certifié CE	✓
Démonstration gratuite	✓
Livraison incl. manuel en 4 langues, pictogramme et crochets de fixation	✓
Garantie, sauf pièces d'usure	1 ans

Sous réserve de modifications techniques intermédiaires. Nous ne sommes pas responsables d'éventuelles erreurs ou fautes d'impression.

