

Escape-Carry Chair® ST / XS / ST-PLUS / CF

Evacuatie ...in zittende positie trap op

Wat is een Escape-Carry Chair®?

Een Escape-Carry Chair® is de evacuatiestoel om personen in zittende houding door gangen en over trappen, zowel op als af in veiligheid te brengen.

Door een eenvoudige bediening is de Escape-Carry Chair® binnen enkele seconden gebruiksklaar.

Hoe werkt een Escape-Carry Chair®?

Het unieke glij-/remsysteem zorgt voor de remmende werking van de Escape-Carry Chair® over alle soorten trappen, van hout tot beton. Deze remmende werking, trap af, wordt geoptimaliseerd door het gewicht van de evacu e(e) in combinatie met de druk die men met de handen op de bedieningsbeugel uitoefent. Om trap op te evacueren dient men met minimaal 2 personen te zijn en maakt men gebruik van de aanwezige draagbeugels.

Voordelen Escape-Carry Chair®:

- Zowel voor trap op als af.
- Ideaal voor snelle evacuatie.
- Trap af door  en persoon te bedienen.
- Daalsnelheid zelf te bepalen.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom.
- Vormt geen blokkade op de trap.
- Voorzien van draagbeugels.
- Past in uw veiligheidsplan.
- Veilige gesloten glijriemcassette.
- CE, T V & ISO 9001 gecertificeerd.

Ons advies:

Zorg ervoor binnen uw organisatie een Escape-Carry Chair® paraat te hebben zodat u altijd voorbereid bent op een optimaal vlotte en veilige evacuatie trap op en af.

"Het enige dat moeilijker is dan een goede voorbereiding op een noodsituatie is uitleggen waarom u dat niet heeft gedaan."



Model ST

Model XS

Model ST-PLUS

Model CF



Specificaties	Escape-Carry Chair® ST	Escape-Carry Chair® XS	Escape-Carry Chair® ST-PLUS	Escape-Carry Chair® CF
Artikelnummer:	10110	10150	10120	10130
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte):	102 x 51 x 21 cm	105 x 40 x 27 cm	120 x 51 x 21 cm	120 x 57 x 21 cm
Maximale draaglast:	185 kg	185 kg	185 kg	185 kg
Maximale traphoek:	40°	40°	40°	40°
Gewicht:	ca. 13 kg	ca. 12 kg	ca. 14 kg	ca. 16 kg
Ergonomische rugleuning:	enkel	enkel	dubbel	dubbel
Gratis demonstratie en deskundig advies vooraf:	✓	✓	✓	✓
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓	✓	✓	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓	✓	✓	✓
Gesloten glijriemcassette:	✓	✓	✓	✓
Voorzien van reflecterende strips:	✓	✓	✓	✓
CE, TÜV & ISO 9001 gecertificeerd:	✓	✓	✓	✓
Levering incl. 4-talige handleiding, pictogram & ophanghaken:	✓	✓	✓	✓
Voetensteun:	optioneel	-	optioneel	✓
Armleningen:	optioneel	-	optioneel	✓
Opgevulde hoofdsteun:	optioneel	✓	✓	✓
Comfort zitting:	-	-	✓	✓
In 2 standen verstelbare bedieningsbeugel:	-	-	✓	✓
Extra smalle uitvoering (bv voor luchthavens):	-	✓	-	-
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen:	3 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar



Tussentijdse wijzigingen in technische specificaties, druk- en zetfouten voorbehouden.
 Geproduceerd door Escape Mobility Production & Innovation: TÜV geprüftes Unternehmen.

