

Escape-Carry Chair® XS / ST-PLUS / CF

Évacuation ... en position assise en descendant ou en montant



Pourquoi une Escape-Carry Chair®?

L'Escape-Carry Chair® est la solution pour évacuer en toute sécurité des personnes en position assise dans les couloirs ou dans les escaliers vers le bas ou le haut. L'Escape-Carry Chair® est facile à utiliser et prête en quelques secondes.

Comment fonctionne une Escape-Carry Chair®?

L'Escape-Carry-Chair® est équipé de courroies de glissement qui freinent la descente sur tous les types d'escaliers bois, béton, etc.

Le freinage est renforcé par le poids de la personne évacuée en combinaison avec la pression qui exercée avec les mains sur la poignée extensible.

Pour évacuer vers le haut il faut être minimum à deux et utiliser les bras de portage.

Avantages de l'Escape-Carry Chair® :

- aussi bien vers le bas que vers le haut.
- Idéal pour une évacuation rapide.
- Manipulation par une seule personne en descente.
- Plus besoin de porter les personnes.
- Prêt à l'emploi en quelques secondes.
- Vitesse de descente à définir soi-même.
- Intégration facile dans le flux des évacués.
- Pas d'embouteillage dans les escaliers.
- Dispose de bras de portage.
- Convient à votre plan d'évacuation.
- Casette de courroie de glissement fermée.
- Certifié par CE, TÜV et ISO 9001.

Notre conseil :

Ayez toujours une Escape Chair prête à l'emploi pour assurer une évacuation rapide vers le haut ou le bas et en toute sécurité.

«La seule chose, plus difficile qu'une bonne préparation à une catastrophe, est d'expliquer pourquoi on ne l'a pas faite»



Modèle XS



Modèle ST-PLUS



Modèle CF



Specifications	Escape-Carry Chair® XS	Escape-Carry Chair® ST-PLUS	Escape-Carry Chair® CF
Références :	10150	10120	10130
Dimensions pliée (hauteur x largeur x profondeur) :	105 x 40 x 27 cm	120 x 51 x 21 cm	120 x 57 x 21 cm
Charge maximale :	185 kg	185 kg	185 kg
Angle maximal des escaliers :	40°	40°	40°
Poids :	± 12 kg	± 14 kg	± 16 kg
Dos ergonomique :	simple	double	double
Démonstration et conseil gratuits :	✓	✓	✓
Prêt à l'emploi en quelques secondes :	✓	✓	✓
Vitesse de descente à définir soi-même :	✓	✓	✓
Cassette de courroie de glissement fermée :	✓	✓	✓
Certifié CE, TÜV & ISO 9001 :	✓	✓	✓
Livraison incl. manuel en 4 langues, pictogramme & crochets de fixation :	✓	✓	✓
Repose-pied :	-	option	✓
Accoudoirs :	-	option	✓
Appui-tête rembourré :	✓	✓	✓
Assise confort :	-	✓	✓
Poignée télescopique 2 positions :	-	✓	✓
Version étroite (aéroports) :	✓	-	-
Garantie, excepté pièces d'usure :	3 ans	3 ans	3 ans



Sous réserve de modifications techniques ou de fautes d'impressions.
Produit par Escape Mobility Production & Innovation: une entreprise certifiée TÜV.

