



Escape-Carry Chair ST-PLUS



Evacuatie ...in zittende positie trap op

Wat is een Escape-Carry Chair?

Een **Escape-Carry Chair** is de evacuatiestoel om personen in zittende houding door gangen en over trappen, zowel op als af in veiligheid te brengen. Door een eenvoudige bediening is de **Escape-Carry Chair** binnen enkele seconden gebruiksklaar.

Hoe werkt een Escape-Carry Chair?

Het unieke glij-/remsysteem zorgt voor de remmende werking van de **Escape-Carry Chair** over alle soorten trappen, van hout tot beton. Deze remmende werking, trap af, wordt geoptimaliseerd door het gewicht van de evacué(e) in combinatie met de druk die men met de handen op de bedieningsbeugel uitoefent. Om trap op te evacueren dient men met minimaal 2 personen te zijn en maakt men gebruik van de aanwezige draagbeugels.

Voordelen Escape-Carry Chair:

- Zowel voor trap op als af.
- Ideaal voor snelle evacuatie.
- Trap af door één persoon te bedienen.
- Daalsnelheid zelf te bepalen.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom.
- Vormt geen blokkade op de trap.
- Voorzien van draagbeugels.
- Past in uw veiligheidsplan.
- Veilige gesloten glijriemcassette.
- CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd.

Specificaties	Escape-Carry Chair ST-PLUS
Artikelnummer:	10120
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte):	116 x 51 x 21 cm
Maximale draaglast:	225 kg
Maximale traphoek:	45°
Gewicht:	± 15 kg
Ergonomische rugleuning:	dubbel
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓
Gesloten glijriemcassette:	✓
CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd:	✓
5-talige handleiding:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
Ophanghaken:	✓
Vlamvertragende stofkap:	✓
Voetensteun:	optioneel
Armleuningen:	optioneel
Opgevulde hoofdsteun:	✓
Comfort zitting::	✓
In 2 standen verstelbare bedieningsbeugel:	✓
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen:	10 jaar

Ons advies:

Zorg ervoor binnen uw organisatie een Escape-Carry Chair paraat te hebben zodat u altijd voorbereid bent op een optimaal vlotte en veilige evacuatie trap op en af.

"Het enige dat moeilijker is dan een goede voorbereiding op een noodsituatie is uitleggen waarom u dat niet heeft gedaan."



Escape Mobility International BV.

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

T +31 (0)45 528 0670

E: info@escape-mobility.com

W www.escape-mobility.com

