



## Escape-Chair CF



### Evacuatie... in zittende positie

#### Wat is een Escape-Chair CF?

Een **Escape-Chair CF** is de evacuatieoplossing om personen in een zittende houding door gangen en over de treden van de trappen in veiligheid te brengen. Door een eenvoudige bediening is de **Escape-Chair CF** binnen enkele seconden gebruiksklaar.

#### Hoe werkt een Escape-Chair?

Het unieke glij-/remsysteem zorgt voor de remmende werking van de **Escape-Chair CF** over alle soorten trappen, van hout tot beton. Deze remmende werking wordt geoptimaliseerd door het gewicht van de evacué(e) in combinatie met de druk die met de handen op de bedieningsbeugel wordt uitgeoefend.

#### Voordelen Escape-Chair CF:

- Ideaal voor snelle evacuatie.
- Door één persoon te bedienen.
- Het dragen van mensen is niet meer nodig.
- Daalsnelheid zelf te bepalen.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom.
- Vormt geen blokkade op de trap.
- Past in uw veiligheidsplan.
- Veilige gesloten glijriemcassette..
- CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd.

Specificaties	Escape-Carry Chair CF
Artikelnummer:	10040
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte):	116 x 57 x 21 cm
Maximale draaglast:	225 kg
Maximale traphoek:	45°
Gewicht:	± 15 kg
Ergonomische rugleuning:	dubbel
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓
Gesloten glijriemcassette:	✓
Voorzien van reflecterende strips:	✓
CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd:	✓
Levering incl.	✓
5-talige handleiding:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
Ophanghaken:	✓
Vlamvertragende stofkap:	✓
Voetensteun:	✓
ArMLEUNINGEN:	✓
Opgevulde hoofdsteen:	✓
Comfort zitting:	✓
In 2 standen verstelbare bedieningsbeugel:	✓
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen:	10 jaar

#### Ons advies:

Zorg ervoor binnen uw organisatie een **Escape Chair CF** paraat te hebben zodat u altijd voorbereid bent op een optimaal vlotte en veilige evacuatie trap op en af.

**"Het enige dat moeilijker is dan een goede voorbereiding op een noodsituatie is uitleggen waarom u dat niet heeft gedaan."**



Escape Mobility International BV.

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

T +31 (0)45 528 0670

E: info@escape-mobility.com

W www.escape-mobility.com

