



# Escape-Chair ST-PLUS



## Voordelen Escape-Chair ST-PLUS:

- Ideaal voor snelle evacuatie.
- Door één persoon te bedienen.
- Het dragen van mensen is niet meer nodig.
- Daalsnelheid zelf te bepalen.
- Binnen enkele seconden gebruiksklaar.
- Gemakkelijk ritsen in de ontruimingsstroom.
- Vormt geen blokkade op de trap.
- Past in uw veiligheidsplan.
- Veilige gesloten glijriemcassette..
- CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd.

Specificaties	Escape-Carry Chair ST-PLUS
Artikelnummer:	10030
Afmetingen ingeklapt (hoogte x breedte x diepte):	116 x 51 x 21 cm
Maximale draaglast:	225 kg
Maximale traphoek:	45°
Gewicht:	± 12 kg
Ergonomische rugleuning::	double
Binnen enkele seconden gebruiksklaar:	✓
Afdaalsnelheid zelf te bepalen:	✓
Gesloten glijriemcassette:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
CE, TÜV NORD & ISO gecertificeerd:	✓
5-talige handleiding:	✓
Fotoluminescerend identiteitsteken:	✓
Ophanghaken:	✓
Vlamvertragende stofkap:	✓
Voetensteun:	optioneel
ArMLEUNINGEN:	optioneel
Opgevulde hoofdsteen:	✓
Comfort zitting:	✓
In 2 standen verstelbare bedieningsbeugel:	✓
Garantie op niet-verslijtbare onderdelen:	10 jaar

## Wat is een Escape-Chair ST-PLUS?

Een **Escape-Chair ST-PLUS** is de evacuatieoplossing om personen in een zittende houding door gangen en over de treden van de trappen in veiligheid te brengen. Door een eenvoudige bediening is de **Escape-Chair ST-PLUS** binnen enkele seconden gebruiksklaar.

## Hoe werkt een Escape-Chair?

Het unieke glij-/remsysteem zorgt voor de remmende werking van de **Escape-Chair ST-PLUS** over alle soorten trappen, van hout tot beton. Deze remmende werking wordt geoptimaliseerd door het gewicht van de evacué(e) in combinatie met de druk die met de handen op de bedieningsbeugel wordt uitgeoefend.

## Ons advies:

Zorg ervoor binnen uw organisatie een **Escape Chair ST-PLUS** paraat te hebben zodat u altijd voorbereid bent op een optimaal vlotte en veilige evacuatie trap op en af.

**"Het enige dat moeilijker is dan een goede voorbereiding op een noodsituatie is uitleggen waarom u dat niet heeft gedaan."**



**Escape Mobility International BV.**

Jan Campertstraat 7 – Unit 1.14, 6416 SG, Heerlen.

**T** +31 (0)45 528 0670

**E:** info@escape-mobility.com

**W** www.escape-mobility.com

